

Rameur Concept2 - Modèle D2 GRIS (après le 19/07/2012) - Liste des Pièces détachées

PN	Libelle FR
232	Roulement à billes R-8
244	Vis en U (poignée tout modele)
327	Ecrou pour vis de cage de roue de rameurs
1003	Guide Chaîne
1008	Arretoir de siège (arrière)
1009	Embout noir pour l'avant du carter du rameur
1010	Cache roulement latéral pour rameurs
1011	Poulie noire (grosse) pour corde élastique
1012	Cache pour roulement 17mm
1013	Cache pour roulement 8mm
1024	Poulie pour chaîne pour rameur
1025	Bras plastique pour écran PM3 & PM4 (sans visserie)
1037	Barre inférieure de renfort cale-pieds D2 & E
1038	Accroche supérieure du monorail (D2 & E)
1039	Appui inférieur du monorail D2 & E
1041	Clapet de carter pour blocage de monorail (D2/E)
1044	Patin caoutchouc (modèle D2 & E)
1054	Cale-pied DROIT (partie supérieure) pour rameurs D2 et E
1055	Cale-pied GAUCHE (partie supérieure) pour rameurs D2 et E
1056	Cale-pied DROIT (partie inférieure) pour rameurs D2 et E
1057	Cale-pied GAUCHE (partie inférieure) pour rameurs D2 et E
1058	Retient-poignée pour tout rameur
1059	Protection de Pieds DROIT complet (modèle D2 & E)
1060	Protection de Pieds GAUCHE complet (modèle D2 & E)
1062	Renfort en plastique sur avant du monorail
1063	Cale-pied (partie flexible) pour rameurs D2 et E
1069	Couvercle arrière de roue pour D2 GRIS/SKIERG
1101	Axe de renfort pour Cale-pied plastique modèle D2 & E
1104	Retient corde (métal) SCAM C/D/E
1126	Support DROIT de siège - (couleur NOIRE)
1130	Axe de poulie de corde élastique ou de chaîne
1131	Crochet de protection caoutchouc du bout partie avant
1136	Support GAUCHE de siège - (couleur NOIRE)
1139	Plaque de renfort intérieure cale-pied modèle D2 & E

PN	Libelle FR
1153	Accroche monorail (partie supérieure en métal)
1154	Accroche monorail (partie inférieure en métal)
1163	Pignon 14 dents pour rameurs D & E
1165	Axe de la roue libre modèle D & E
1201	Vis longue 3/4 pouce
1204	Vis d'assemblage des crochets de monorail
1206	Vis de poulie voyageante
1207	Vis de siège
1213	Ecrou de vis diverses pour rameurs C2
1231	Vis courte 1/2 pouce
1232	Rondelle plate pour tous les rameurs et SkiErg
1235	Ecrou pour Axe de PM2 + poignée D + SkiErg
1241	Vis de Cale-pied plastique pour rameur modèle D2 & E
1242	Vis d'assemblage des supports d'accroche du monorail (D2 & E)
1244	Ecrou pour axe de roue et pour fixation monorail
1246	Rondelle éventail de vis de siège.
1248	Vis inox pour fixation pied - rameur
1249	Ecrou Nylock
1253	Vis inox pour rameurs et SkiErg (L=15,8mm)
1266	Vis longue de fixation du bras pour support de l'écran
1268	Vis de Fixation du PM3 et du PM4 sur le bras
1271	Ecrou de fixation du PM3 sur le bras
1274	Vis de serrage de grille pour Model D/E + SkiErg
1275	Ecrou pour serrage de la grille sur Model D/E + SkiErg
1276	Vis de cage de roue modèle D/E + SkiErg
1300	Roulement à billes R-17 (Ball Bearing)
1303	Entretoise pour poulie voyageante C/D/E
1305	spacer pour centrer la poulie fixe sur son axe («idler»)
1310	Entretoise d'axe de poulie de corde (Avant / Arrière)
1314	Rondelle bronze (pour attache chaîne à la poignée)
1517	Sangle de cale pieds pour rameurs D2 & E (76 cm)
1708	Siège complet pour Rameurs Concept2 modèles C & D1 & D2 & E
1724	Rouleau haut de siège pour rameurs C, D1, D2, E & Dynamique

PN	Libelle FR
1725	Rouleau bas SANS AXE pour rameurs C & D1 & D2 & E & Dynamique
1727	Axe de rouleau haut C, D, E
1731	Corde élastique pour rameurs C & D & E
1733	Rouleau bas AVEC AXE pour rameurs C & D1 & D2 & E
1756	Poulie mobile pour tout rameur
1762	Piste inox 122cm (monorail 137cm-rameur>01/94) livré avec les rivets
1818	PM5 : moniteur pour rameurs D & E & DYNAMIQUE (fourni avec 2 piles LR20)
1876	PM4 : écran pour rameurs D & E livré SANS batterie
1912	grille de cage avec connecteurs (D & E)
1929	Siège (dessus avec sa visserie)
1931	Poignée rameur en plastique Bleu C2 (livrée avec les 2 écrous de fixation)
1941	Chaîne Nickel avec connecteur pour rameurs
1944	Couvercle avant de rameur MODEL D2gris / E
1954	Monorail Modèle D2 (sans pied arrière ni siège)
2136	Bras COURT pour pied avant : rameur D2 - GRIS
2137	Bras LONG pour pied avant : rameur D2 - GRIS
2940	Volant d'inertie avec Hub pour tout Modèle E & D2 PM4 et D2PM3 (>30/10/06)