

MISE À JOUR PM5 PAR CABLE USB

Téléchargez et installez le logiciel ci-contre sur votre ordinateur :
<https://www.incept-sport.fr/edcontent/959-mise-a-jour-du-moniteur-c2#>
(un lien pour la version Windows, un autre pour la version Mac)

Une fois que vous avez installé la dernière version de [l'Utilitaire Concept2](#), suivez les instructions ci-dessous pour mettre à jour le logiciel de votre moniteur PM3/PM4/PM5 **PAR CABLE USB**

Vérifiez que vous êtes **connecté à Internet**.

Fermez toutes les applications utilisant le moniteur PM3/PM4/PM5 (RowPro, par exemple) qui sont en cours d'exécution.

Reliez le moniteur PM3/PM4/PM5 au PC à l'aide du câble USB (le même câble qu'une imprimante).

Il se peut que votre ordinateur affiche un message d'information concernant la liaison USB.

- Assurez-vous d'avoir correctement branché le câble USB.
- Lancez l'Utilitaire Concept2 sur votre ordinateur.
- Dans la fenêtre réglages, cliquez sur **Mises à jour du micrologiciel**
- Sélectionnez **Télécharger automatiquement les mises à jour disponibles** pour le modèle de moniteur relié au PC
- Cliquez sur **Vérifier maintenant**.
- L'utilitaire Concept2 va afficher une liste des dernières versions du micrologiciel.
- Sélectionnez **Télécharger tous les fichiers** puis **Télécharger maintenant**.

Suivez ensuite les instructions d'installation.

Le moniteur PM5 peut fonctionner sans les piles **uniquement lorsque vous ramez**. Dès que vous arrêtez de ramer le moniteur s'éteint.

Le mieux est d'effectuer la mise à jour et de remplacer les pile LR20 du moniteur afin d'avoir une meilleure optimisation.